



### Notwendige Materialien

- 1 Luftdichtheitsbahn
- 2 Klebemasse

### Notwendige Ausführung

- Die Luftdichtheitsbahn wird unterseitig der Dämmung verlegt.
- Die Luftdichtheitsbahn wird am Ringanker des Mauerwerks angeschlossen.
- Die Luftdichtheitsbahnen werden unter Ausbildung einer Bewegungsschleife angeklebt.

### Hinweise

- Der Innenputz ist mindestens bis auf den Ringanker zu führen.

Allgemeine  
Verarbeitungshinweise  
beachten

**ACHTUNG:** Dieses Musterdetail muss auf die jeweilige projektbezogene Eignung überprüft werden!