



### Notwendige Materialien

- 1 Luftdichtheitsbahn
- 2 Klebeband

### Notwendige Ausführung

- Die Luftdichtheitsbahn wird unterseitig der Dämmung verlegt.

### Hinweise

- Bei dem Einsatz von Bodenluken siehe Detail Bodenluke.
- Der unbeheizte Spitzboden muss ausreichend belüftet werden.

Allgemeine  
Verarbeitungs-  
hinweise  
beachten

**ACHTUNG:** Dieses Musterdetail muss auf die jeweilige projektbezogene Eignung überprüft werden!