



Notwendige Materialien

- 1 Schwellenprofil
- 2 Fugendichtungsfolien
- 3 Abdichtung zwischen Schwelle/Blendrahmen und Anschlussprofil

Notwendige Ausführung

- Die Fugendichtungsfolie ist raumseitig ohne Unterbrechung an die Luftdichtheitsebene des Bodens und des senkrechten Laibungsbereiches anzuschließen.

Hinweise

- Eckbereiche erfordern besondere Aufmerksamkeit bei der Planung und Ausführung.
- Bei Türen ist die Luftdichtheitsschicht gegen Beschädigung durch nachfolgende Gewerke zu sichern.



ACHTUNG: Dieses Musterdetail muss auf die jeweilige projektbezogene Eignung überprüft werden!