



Notwendige Materialien

- 1 Luftdichtheitsbahn
- 2 Innenputz
- 3 Klebemasse, Klebeband, Putzträger

Notwendige Ausführung

- Auf Außenwände aus Mauerwerk muss zum Herstellen einer ausreichenden Luftdichtheit i.d.R. eine Putzlage aufgebracht werden.
- Die Putzlage ist bis an die Rohdecke und den Rohfußboden heranzuführen.
- Die Putzlage ist über den Anschluss der Luftdichtheitsbahn der Dachkonstruktion herüberzuführen oder die Luftdichtheitsbahn ist mittels Klebemasse auf dem Putz anzuschließen.
- In später nicht mehr zugänglichen Bereichen ist zumindest ein Glattstrich anzubringen, z. B. im Bereich von Vorwandinstallationen, abgehängten Decken und Kniestockwänden.

Hinweise

- Im Bereich der Anschlussfuge des Fußbodenbelags wird die Außenwand erst durch die Putzlage dicht.

ACHTUNG: Dieses Musterdetail muss auf die jeweilige projektbezogene Eignung überprüft werden!

