



Notwendige Materialien

- 1 Luftdichtheitsbahn
- 2 Klebemasse oder Klebeband (vlieskaschiert), Putzträger
- 3 Putz

Notwendige Ausführung

- Wird die Luftdichtheitsbahn an der Innenwand angeklebt, muss der Mauerabschnitt auch oberhalb der luftdichten Ebene inkl. Mauerkrone verputzt werden um Konvektion innerhalb des Mauerwerks zu verhindern.
- Die Anbindung der luftdichten Ebene an die Innenwand erfolgt mittels Klebedichtmasse oder Klebeband. Sind Folien und oder Klebeband nicht vlieskaschiert, muss das Verputzen der Anschlussstelle nachträglich mit einem Putzträger erfolgen.

Hinweise

- Das Verputzen von Mauerkronen sollte vor dem Aufstellen des Dachstuhls erfolgen.
- Betongurte/Ringanker auf Mauerkronen gelten als luftdicht.

Allgemeine
Verarbeitungshinweise
beachten

ACHTUNG: Dieses Musterdetail muss auf die jeweilige projektbezogene Eignung überprüft werden!