



© FLiB e.V.

Notwendige Materialien

1 Innenputz

Notwendige Ausführung

- Auf Außenwände aus Mauerwerk muss zum Herstellen einer ausreichenden Luftdichtheit i.d.R. eine Putzlage aufgebracht werden.
- In später nicht mehr zugänglichen Bereichen ist zumindest ein Glatzstrich anzubringen, z. B. im Bereich von Vorwandinstallationen, abgehängten Decken und Kniestockwänden.

Hinweise

- Die Vorwandkonstruktion mit den Gipskartonplatten auf unverputztem Mauerwerk ist nicht ausreichend luftdicht.



ACHTUNG: Dieses Musterdetail muss auf die jeweilige projektbezogene Eignung überprüft werden!